

AGFEO Headset Infinity Ladestation

Verpackungsinhalt

- Ladestation
- Standfuß
- Diese Anleitung

Standfuß installieren

- Schieben Sie die Haltenasen des Standfußes in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Unterseite der Ladestation und drücken Sie die Ladestation nach unten.



AGFEO Headset Infinity Ladestation

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das USB-Kabel Ihrer Headset Infinity Ladestation mit einem USB Netzteil oder dem USB-Port eines Computers.
- Setzen Sie das Headset zum Laden auf die Ladestation.

Technische Daten

Ladeanschluss	USB Typ A
benötigte Spannungsversorgung	5V, 1A
Ladetemperaturbereich	+5°C bis +40°C
Gewicht mit Standfuß	197 g
Abmessungen mit Standfuß B*H*T	9,8cm*10 cm*10,3cm



Identnr. 1104429
Änderung und Irrtum
vorbehalten.
Printed in Germany
0236

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>