

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

☎ ***** **6** **3** ☎ 1 = Externziel
☎ 3 = Kurzwahlziel ☎ 0 = deaktiviert
☎ 1 = ständig
☎ 2 = bei besetzt
☎ 3 = bei nichtmelden
☎ MSN eingeben, die umgeleitet werden soll **#**

→ ☎ Rufnr. oder Kurzwahlziel eingeben **#** ☎ Quittungston ☎

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

☎ ***** **6** **3** **0** ☎ MSN eingeben **#** ☎ Quittungston ☎

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

☎ ***** **1** **3** ☎ Multifunktions Index ☎ 0 = Zeitst. aus
☎ 1 = Zeitst. ein
☎ 2 = Funktion aus
☎ 3 = Funktion und Zeitst. ein ☎ Quittungston ☎

Piktogramme und Tasten

☎ Hörer abnehmen	☎ Konferenz
☎ Rufnummern, Codenummern eingeben	R Rückfragetaste (Signal Taste) zur Rückfrage während eines Gesprächs
☎ Töne, die Sie im Hörer hören, z.B. Quittungston	* Stern-Taste Ihres Telefons
☎ Gespräch führen	# Raute-Taste Ihres Telefons
☎ Hörer auflegen	0 ... 9 Zifferntasten Ihres Telefons

Hinweis: An Endgeräten, die keine *****-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der *****-Taste die Ziffern **9****9** drücken. Die Bedienung der aufgeführten Funktionen am ISDN-Endgerät ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.

Sollten weitere Anleitungen benötigt werden, können Sie diese im Internet unter www.agfeo.de downloaden.

Identnr. 1100929

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

0059

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

AS 43, AS 45

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Externbelegung direkt deaktiviert ☎ **0** ☎ Rufnummer wählen ☎ Externbelegung direkt ☎ Rufnummer wählen ☎

Extern anrufen und bestimmte Amstleitung belegen

☎ ***** **0** **0** ☎ Ihre Rufnummer eingeben **#** ☎ Rufnummer wählen ☎

Wählleitung reservieren

☎ **0** ☎ Besetztton **R** ***** **2** **9** ☎ Quittungston ☎

Sobald eine Wählleitung frei ist, ruft Sie die TK-Anlage an. Nach Abnehmen des Hörers hören Sie den Externwählton und können die Externrufnummer eingeben.

Intern anrufen

Externbelegung direkt deaktiviert ☎ ☎ Internnummer wählen ☎ Externbelegung direkt ☎ **#** ☎ Internnummer wählen ☎

Weitergabe intern ohne Ankündigung

☎ **R** ☎ Rufnummer wählen ☎

Weitergabe extern

☎ **R** **0** ☎ Rufnummer wählen ☎ **R** ***** **2** **0** ☎

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfenden Anruf ablehnen

☎ ☎ **R** ***** **8** ☎ / ☎ ☎ **R** ***** **2** **1** ☎

Anklopfen Anklopfen

Anklopfen ein/ aus

☎ ***** **5** **5** ☎ 0 = aus
☎ 1 = optisch
☎ 2 = mit Ton ☎ Quittungston ☎

Anrufbeantwortergespräch übernehmen

☎ ***** **2** **6** ☎ Internrufnummer des Anrufbeantworters ☎

Anrufe heranziehen

Ungezieltes Heranziehen ☎ ***** **2** **6** **0** ☎ Gezieltes Heranziehen ☎ ***** **2** **6** ☎ Internrufnummer des gerufenen Telefons ☎

Anrufschutz

* 4 3 1 = Internanrufe
2 = Externanrufe
3 = alle Anrufe
0 = Schutz aus Quittungston

Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

* 5 3 1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein Bei Auswahl von 0 oder 1: Rufnummer für die Anrufvariante 2 geschaltet werden soll Quittungston

Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)

* 5 4 1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein Bei Auswahl von 0 oder 1: Rufnummer für die Anrufvariante 3 geschaltet werden soll Quittungston

Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

* 5 0 1 = ein
0 = aus Quittungston

Besetztton bei Besetzt

* 4 6 1 = ein
0 = aus Externrufnummer eingeben Quittungston

Dreierkonferenz (intern/extern)

R Rufnummer wählen R * 6 1

Durchsage zu Systemtelefonen

* 4 8 Internrufnr. SysTel
0 = zu allen SysTel

Gruppe ein- und ausbuchen

* 4 0 → Internnummer der Gruppe 0 = ausbuchen
1 = einbuchen
2 = abwesend
3 = anwesend Quittungston

Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

* 4 2 1 = ein
0 = aus

Parken in der Telefonanlage

Parken R * 2 7 Quittungston

Entparken * 2 8

Rückfrage / Makeln

R Rufnummer wählen R mit "0" zurück zum Externgespräch
mit Internrufnummer zum Interngespräch

Rückruf bei Besetzt (ISDN und Intern)

Rufnummer wählen R * 1 9 Quittungston

Telefonbuch - Rufnummer wählen

* 3 0 0 0 bis 9 9 9 Telefonbuchindex

Telefonschloß

* 5 6 1 = abschließen
0 = aufschließen ggf. telefoncode eingeben Quittungston

Türrufumleitung einschalten

* 5 8 1 = Externziel
3 = Kurzwahlziel Internrufnummer der Tür Rufnummer oder Kurzwahlziel Quittungston

Türrufumleitung ausschalten

* 5 8 0 Internrufnummer der Tür Quittungston

Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)

* 5 3 4 = aus
5 = ein Internrufnummer der Tür Quittungston

Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen

* 1 1 Internrufnummer der Tür

Türöffner betätigen

Türgespräch R * 1 1 Internrufnummer der Tür Quittungston

direkt * 1 2 Internrufnummer der Tür Quittungston

Umleitung von (Follow me) einschalten

* 5 7 1 Internrufnummer des Telefons von dem zu Ihrem Telefon umgeleitet werden soll Quittungston

Umleitung von (Follow me) ausschalten

* 5 7 0 Internrufnummer des umgeleiteten Telefons eingeben Quittungston

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 1=extern. Ziel
2=intern.Ziel
3=Kurzw.Ziel 0=deaktiv
1=ständig
2=bei Besetzt
3=bei Nicht-melden umzuleitende Internrufnummer Rufnummer oder Kurzwahlziel Quittungston

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 0 umgeleitete Internrufnummer Quittungston